



HSG 404BT

Quickstart guide

GB · F · D · I · E · P · SW · PL · GR · CZ/SK · NL




HSG 404BT Specifications

Bluetooth version:	2.1 (A2DP and AVRCP profiles)
Bluetooth range:	up to 10 meters
Speakers:	2x 2W impedance: 4 Ohm
Power supply:	Built-in rechargeable lithium 1750 mAh (up to 6 hours)
Recharge power:	USB 6V, 1 A (through built-in DC jack)    External: AC-DC power adaptor 100V-240V ~ 50/60Hz
AUX-input:	3.5mm jack in
Size:	278 x 85 x 119mm


SWITCH TO AUX MODE

Plug-in jack into AUX input



SWITCH TO BLUETOOTH® MODE

Unplug jack from AUX input






HSG 404BT Connections and buttons


BACK VIEW (close up)

Connection on the backside of the unit



BACK VIEW (close up)

Available control buttons on the backside of the unit





HSG 404BT Quickstart guide

Information

- Rechargeable battery with charging option through DC-in (adaptor included)
- Optional cable connection by AUX-in (cable not included)
- Operating range up to 10 meters (Bluetooth)
- Bluetooth version 2.1

Power ON/OFF

- ON: Switch ON/OFF button to ON
- OFF: Switch ON/OFF button to OFF.

Battery charging

The device has a built-in rechargeable lithium battery. For the first time; charge the battery for 8 hours. There is no risk of overcharging. The unit is provided with a (6V-1A output) charge adaptor. In the upper right corner behind the speaker grill a red indication LED will light up while charging and will turn off when fully charged.

The unit will operate without the wire connection using the lithium battery. The amount of battery life depends on how hard the unit is working. Heavy, loud, bass music will use more energy to produce than spoken word.

Bluetooth® connection

- Turn ON the unit.
- The blue LED indication (in the upper right corner behind the speaker grill)
 - will Flash if it is in pairing mode
 - will remain lid when connected
 (When turned ON again, the unit will always start searching for the last connected Bluetooth® device)
- Set your Bluetooth® device to 'Search' using the devices' Bluetooth® menu.
- Choose 'CALIBER' from the list. If required, confirm the pairing with the passkey "0000".
- When the devices are paired, the blue LED indication on the speaker will remain lid.
- To unpair a connected Bluetooth® device or go back into pairing mode, press and hold both volume buttons for a few seconds.

Controls

Press 'Volume - ' > Decrease volume
 Press 'Volume + ' > Increase volume
 Hold 'Volume - and +'> Pairing mode



Information

- Batterie rechargeable avec possibilité de charger via une entrée DC (adaptateur inclus)
- Câble d'entrée AUX optionnel (câble non inclus)
- Périmètre de fonctionnement jusqu'à 10 mètres (Bluetooth)
- Version Bluetooth 2.1

Power ON/OFF

- ON: Poussez la touche ON/OFF sur ON.
- OFF: Poussez la touche ON/OFF sur OFF.

Chargement de la batterie

L'appareil dispose d'une batterie au lithium rechargeable intégrée. Lors de la 1ère utilisation, chargez la batterie pendant 8 heures. Il n'y a aucun risque de surcharge. L'appareil peut être chargé via l'adaptateur fourni (6V-1A output). Dans le coin en haut, à droite, derrière la grille du HP se trouve une LED indicatrice de couleur rouge qui est allumée en cours de chargement et éteinte lorsque l'appareil est complètement chargé.

L'appareil peut fonctionner sans fil grâce à la batterie au lithium intégrée. La durée de vie de la batterie dépend de la façon dont l'appareil est utilisé. Tout son réglé à son maximum utilise d'avantage d'énergie.

Connexion Bluetooth®

- Allumez l'appareil.
- La LED Indicatrice bleue (située derrière la grille HP dans le coin droit en haut) - clignotera si l'appareil est en mode d'appareillement - restera allumée si connecté (Lorsque vous rallumerez l'appareil, l'appareil commencera toujours par chercher le dernier périphérique Bluetooth® connecté)

- Mettez votre appareil Bluetooth® en mode recherche de périphériques dans le menu approprié.
- Choisissez 'CALIBER' dans la liste. Si un code est demandé, tapez "0000".
- Lorsque les appareils sont connectés, la LED indicatrice bleue située derrière la grille HP restera allumée.
- Pour désappareiller l'appareil Bluetooth® ou retourner en mode pairing, pressez et maintenez les deux boutons de volume pendant quelques secondes.

Commandes

Appuyez sur 'Volume -' > Baisse le volume
Appuyez sur 'Volume +' > Augmente le volume
Maintenez les touches 'Volume - and +' > Mode d'appareillement



HSG 404BT Schnellanleitung

Informationen

- Wiederaufladbare Batterie mit Aufladeoption über DC-in (Netzadapter im Lieferumfang enthalten)
- Optionaler Kabelanschluss über AUX-in (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
- Arbeitsbereich bis zu 10 Meter (Bluetooth)
- Bluetooth-Version 2.1

Ein-/Ausschalten

- EIN: Stellen Sie die ON/OFF-Taste auf ON
- AUS: Stellen Sie die ON/OFF-Taste auf OFF

Batterie aufladen

Das Gerät verfügt über eine eingebaute, wiederaufladbare Lithium-Batterie. Laden Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Batterie für 8 Stunden auf. Es besteht keine Gefahr der Überladung. Das Gerät wird mit dem mitgelieferten Netzadapter (6V-1A Ausgang) aufgeladen. Während des Ladevorgangs leuchtet oben rechts hinter dem Lautsprechergrill eine rote LED-Anzeige auf und sie schaltet sich aus, wenn das Gerät voll aufgeladen wurde.

Durch Verwendung der Lithium-Batterie funktioniert das Gerät kabellos. Die Batterielaufzeit hängt von den Betriebsbedingungen ab. Musik mit massivem und lautem Bass benötigt mehr Energie als die Wiedergabe von Sprache.

Bluetooth®-Verbindung

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Die LED-Anzeige (oben rechts hinter dem Lautsprechergrill):
 - Blinkt, wenn sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.
 - Leuchtet ständig, wenn es verbunden ist. (Wenn das Gerät erneut eingeschaltet wurde, sucht es stets nach dem zuletzt verbunden Bluetooth®-Gerät).

- Stellen Sie Ihr Bluetooth®-Gerät im Bluetooth®-Menü in die Betriebsart 'Suchen'
- Wählen Sie in der Geräteliste „CALIBER“ aus. Wenn nötig, bestätigen Sie die Kopplung mit dem Passcode „0000“.
- Wenn die Geräte gekoppelt wurden, leuchtet die blaue LED-Anzeige am Lautsprecher ständig auf.
- Halten Sie zum Trennen eines verbundenen Bluetooth®-Geräts oder um zum Kopplungsmodus zurückzukehren, beide Lautstärketasten einige Sekunden lang gedrückt.

Bedienelemente

- 'Vol -' drücken > Lautstärke verringern
- 'Vol +' drücken > Lautstärke erhöhen

- 'Vol - und +' gedrückt halten > Kopplungsmodus



HSG 404BT Guida rapida

ITALIANO

Informazioni

- Batteria ricaricabile con opzione di carica tramite DC-in (adattatore incluso)
- Collegamento opzionale con cavo AUX-in (cavo non incluso)
- Range operativo fino a 10 metri (Bluetooth)
- Versione Bluetooth 2.1

Accensione ON/OFF

- ON: Spostare il pulsante ON/OFF su ON
- OFF: Spostare il pulsante ON/OFF su OFF

Caricabatterie

Il dispositivo ha una batteria al litio ricaricabile. Per la prima volta; caricare la batteria per 8 ore. Non c'è rischio di sovraccarico. L'unità è dotata di un adattatore di carica (da 6v-1A in uscita). Nell'angolo in alto a destra dietro la griglia dell'altoparlante si accenderà un LED rosso di segnalazione durante la carica e si spegnerà quando sarà completamente carico.

L'unità funzionerà senza fili usando la batteria al litio. La durata della batteria dipende da quanto sta lavorando duramente l'unità. Musica pesante, rumorosa e piena di bassi utilizzerà più energia per essere prodotta rispetto ad una conversazione.

Collegamento Bluetooth®

- Accendere l'unità.
 - L'indicazione blu del LED (nell'angolo in alto a destra dietro la griglia dell'altoparlante) - lampeggerà se è in modalità accoppiamento
 - resterà acceso quando collegato (Quando ACCESA di nuovo, l'unità inizierà sempre la ricerca per l'ultimo dispositivo Bluetooth® collegato)
 - Impostare il proprio dispositivo Bluetooth® su 'Search' usando il menu dispositivi Bluetooth®.
 - Scegliere 'CALIBER' dall'elenco. Se necessario, confermare l'accoppiamento con la chiave di accesso "0000".
 - Quando i dispositivi sono accoppiati, l'indicazione blu del LED sull'altoparlante resterà accesa.
 - Per disaccoppiare un dispositivo Bluetooth® collegato o per tornare indietro alla modalità accoppiamento, tenere premuti entrambi i pulsanti volume per qualche secondo.
- ### Controlli
- Premere 'Vol - ' > Diminuisce volume
Premere 'Vol + ' > Aumenta volume
Tenere 'Vol - e +' > Modalità Accoppiamento



HSG 404BT Guía rápida

Información

- Batería recargable con opción de carga mediante entrada DC (adaptador incluido)
- Conexión opcional por cable por AUX-in (cable no incluido)
- Rango de funcionamiento de hasta 10 m. (Bluetooth)
- Bluetooth versión 2.1

Encendido/Apagado

- ENCENDIDO: Ponga el botón **ON/OFF**
- APAGADO: Ponga el botón **ON/OFF**

Carga de la batería

Este dispositivo contiene una batería de litio recargable integrada. La primera vez, cargue la batería durante 8 horas. No existe riesgo de sobrecarga. La unidad viene con un adaptador de carga (6v-1A). En la esquina superior derecha detrás de la rejilla del altavoz, un indicador LED rojo se encenderá cuando esté cargando y se apagará cuando la carga esté completa.

La unidad funcionará sin estar conectada por cable utilizando la batería de litio. La vida de la batería dependerá de la intensidad del funcionamiento de la unidad. La música alta, fuerte y con bajos marcados utiliza más energía que la voz hablada.

Conexión Bluetooth®

- Encienda la unidad (ON).
- El indicador LED (en la esquina superior derecha detrás de la rejilla del altavoz)
 - parpadeará si está en modo de emparejamiento ("pairing")
 - permanecerá encendida cuando se conecte (Cuando vuelva a encenderse, la unidad siempre buscará el último dispositivo Bluetooth® conectado)
- Ponga su dispositivo Bluetooth® en modo de búsqueda ('Search') utilizando el menú Bluetooth® de éste.
- Elija 'CALIBER' de la lista. Si fuera necesario, confirme el emparejamiento o "pairing" con la clave "0000".
- Cuando los dispositivos se emparejen, el indicador LED azul del altavoz permanecerá encendido.
- Para desemparejar un dispositivo Bluetooth® conectado o volver al modo de emparejamiento, mantenga pulsados los dos botones de volumen durante unos pocos segundos.

Mandos

Pulse "Volume - " > Bajar volumen
 Pulse "Volume + " > Subir volumen
 Mantenga pulsado "Volume - y +"
 > Modo de emparejamiento o "pairing"



HSG 404BT Manual início rápido

PORTUGUÊS

Informações

- Bateria recarregável com opção de carregamento através de DC-in (adaptador incluído)
- Conexão do cabo opcional por AUX-in (cabo não incluído)
- Operação alcance de até 10 metros (Bluetooth)
- Bluetooth versão 2.1

Ligar e Desligar

- ON: Mudar botão ON/OFF para ON
- OFF: Mudar botão ON/OFF para OFF.

Carregamento de bateria

O dispositivo tem uma bateria interna de lítio recarregável. Na primeira vez, carregue a bateria durante 8 horas. Não há risco de sobrecarga. A unidade é carregada com o adaptador fornecido (6V-1A de saída). No canto superior direito, atrás da grelha da coluna o LED vermelho acende-se durante o carregamento e desliga quando estiver totalmente carregado.

A unidade vai operar sem a ligação de fios, usando a bateria de lítio. A quantidade de vida útil da bateria depende da forma de funcionamento. A música com excesso de graves, vai consumir mais energia do que a palavra falada.

Conexão Bluetooth®

- Ligue o aparelho.
- A indicação do LED em azul (no canto superior direito atrás da grelha da coluna)
 - Pisca se estiver em modo de emparelhamento
 - Permanecerá acesa quando ligado (Quando ligada novamente, a unidade começa a procura para o ultimo dispositivo Bluetooth® emparelhado)
- Defina o seu dispositivo Bluetooth® para 'Pesquisar' usando o menu de Bluetooth do seu equipamento.
- Escolha 'CALIBER' da lista. Se necessário, confirmar o emparelhamento com a senha "0000".
- Quando os dispositivos são emparelhados, a indicação de LED azul na coluna permanecerá acesa.
- Para desconectar um dispositivo Bluetooth® ligado ou voltar para o modo de emparelhamento, pressione e segure os botões de volume por alguns segundos.

Controlos

Pressione "volume -" > Reduzir volume
Pressione "volume +" > Aumentar volume
Segurar "volume - e +"> Modo emparelhamento



HSG 404BT Snabbstartsguide

Information

- Uppladdningsbart batteri som kan laddas via DC-in (adaptor medföljer)
- Valfri kabelanslutning genom AUX-in (kabel medföljer ej)
- Arbetsområde upp till 10 meter (Bluetooth)
- Bluetooth-version 2.1

Ström PÅ/AV

- PÅ: Använd ON/OFF-knappen för att slå PÅ (ON) enheten.
- AV: Använd ON/OFF-knappen för att stänga AV (OFF) enheten.

Batteriladdning

Enheten har ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. Ladda batteriet i 8 timmar första gången. Det finns ingen risk för överladdning. Enheten laddas med den medföljande (6V-1A-utgång) adaptern. I det övre högra hörnet bakom högtalargallret tänds en röd LED-indikering under laddning och släcks när den är fulladdad.

Enheten fungerar utan kabelanslutningen med hjälp av litiumbatteriet. Mängden batteritid beror på hur hårt enheten arbetar. Tung, hög basmusik kommer att använda mer energi än talade ord.

Bluetooth®-anslutning

- Slå PÅ enheten.
- Den blå LED-indikeringen (i det övre högra hörnet bakom högtalargallret):
 - kommer att blinka om den befinner sig i ihopparningsläge.
 - kommer att förbli tänd när den är ansluten.
 (När den slås PÅ igen, kommer enheten alltid att börja söka efter den senast anslutna Bluetooth®-enheten)
- Ställ in din Bluetooth-enhet till "Search" med hjälp av enhetens Bluetooth®-meny.
- Välj "CALIBER" i listan. Om det behövs, bekräfta ihopparningen med lösenordet "0000".
- När enheterna är ihopparade, kommer den blå LED-indikeringen på högtalaren förbli tänd.
- För att koppla från en ansluten Bluetooth®-enhet eller för att gå tillbaka till ihopparningsläge, tryck och håll nere båda volymknapparna under några sekunder.

Kontrollpanel

Tryck på "Vol -" > För att minska volym
 Tryck på "Vol +" > För att öka volym
 Håll nere "Vol - och +" > Ihopparningsläge



HSG 404BT Szybki start

POLSKI

Informacje

- Zasilanie akumulatorowe z możliwością ładowania przez gniazdo DC-in (zasilacz zawarty w zestawie)
- Opcjonalne połączenie przez przewód AUX-in (brak kabla w zestawie)
- Zakres pracy do 10 m (Bluetooth)
- Bluetooth wersja 2.1

Włącz /Wyłącz

- Włącz: przełącz przycisk ON/OFF na ON
- Wyłącz: przełącz przycisk ON/OFF na OFF

Ładowanie baterii

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowy. Za pierwszym razem; ładuj akumulator przez 8 godzin. Nie ma ryzyka przeładowania. Do urządzenia dołączony jest zasilacz (parametry wyjściowe 6V-1A). Podczas ładowania czerwona dioda LED będzie zapalona w prawej górnej części za osłoną głośnika, gdy ładowanie zostanie zakończone - zgaśnie.

Urządzenie pracuje bezprzewodowo za pomocą baterii litowej. Długość pracy baterii zależy od tego jak intensywnie urządzenie pracuje. Ciężka, głośna, muzyka basowa będzie zużywała więcej energii niż słowo mówione.

Połączenie Bluetooth®

- Włącz urządzenie.
- Dioda LED
(w prawej górnej części za osłoną głośnika)
 - będzie migłała w trybie parowania
 - będzie się świeciła jeżeli urządzenie będzie połączone(Po ponownym włączeniu, urządzenie będzie szukało ostatniego parowanego urządzenia Bluetooth®)
- W ustawieniach swojego urządzenia Bluetooth® ustaw tryb wyszukiwania.
- Wybierz 'CALIBER' z listy. Jeżeli wymagane, potwierdź parowanie hasłem "0000".
- Gdy urządzenia zostaną sparowane, niebieska dioda LED na głośniku pozostanie zapalona.
- Aby zakończyć parowanie z połączonym urządzeniem Bluetooth®, wróć do trybu parowania, a następnie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski regulacji głośności przez kilka sekund.

Przyciski

Naciśnij 'Vol - ' > zmniejsz głośność
Naciśnij 'Vol + ' > zwiększ głośność
Przytrzymaj 'Vol - oraz +' > tryb parowania



Πληροφορίες

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δυνατότητα φόρτισης μέσω της υποδοχής DC-in (ο μετασχηματιστής περιλαμβάνεται)
- Προαιρετική σύνδεση με καλώδιο στη θύρα AUX-in (το καλώδιο περιλαμβάνεται)
- Εμβέλεια λειτουργίας έως 10 μέτρα (Bluetooth)
- Bluetooth έκδοση 2.1

Διακόπτης τροφοδοσίας ON/OFF

(εντός/εκτός λειτουργίας)

- Θέση ON (ενεργοποίηση): Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση ON (θα ακουστεί μια ηχητική ένδειξη).
- Θέση OFF (απενεργοποίηση): Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση OFF.

Φόρτιση μπαταρίας

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Την πρώτη φορά φορτίστε τη μπαταρία 8 ώρες. Δεν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτισης. Η μονάδα συνοδεύεται από μετασχηματιστή τροφοδοσίας (με έξοδο 6V-1A). Στην πάνω δεξιά γωνία πίσω από τη γρίλια του ηχείου μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει κατά τη φόρτιση και θα σβήσει όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.

Η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα με τη χρήση μπαταρίας λιθίου. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από το πως λειτουργεί η συσκευή. Η βαριά, δυνατή, μουσική με μπάσα χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τραγούδια με κανονική ένταση ήχου.

Σύνδεση Bluetooth®

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή (θέση ON).
- Η μπλε ένδειξη LED (στην πάνω δεξιά γωνία πίσω από τη γρίλια του ηχείου)
 - αναβοσβήνει στη λειτουργία ζεύξης
 - παραμένει αναμμένη όταν συνδεθεί
 (Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, η μονάδα θα ξεκινήσει να ψάχνει για την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth®)
- Ρυθμίστε τη συσκευή Bluetooth στη λειτουργία αναζήτησης - 'Search' – από το μενού Bluetooth της συσκευής.
- Διαλέξτε την ένδειξη 'CALIBER' από τη λίστα. Εάν χρειάζεται, επιβεβαιώστε τη ζεύξη χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης "0000".
- Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη μεταξύ των συσκευών, θα ακουστεί ΜΙΑ ηχητική ένδειξη από το ηχείο και η μπλε ένδειξη LED θα παραμείνει αναμμένη.
- Για να καταργήσετε τη ζεύξη μιας συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth® ή για να επιστρέψετε στη λειτουργία ζεύξης πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά της έντασης του ήχου για μερικά δευτερόλεπτα.

Έλεγχος

- Πάτημα πλήκτρου 'Volume -'
- > Ελάττωση έντασης ήχου
- Πάτημα πλήκτρου 'Volume +'
- > Αύξηση έντασης ήχου
- Ταυτόχρονο πάτημα των 'Volume - και +'
- > Λειτουργία ζεύξης



HSG 404BT Príručka na rýchle spustenie

SLOVENSKY

Informácie

- Nabíjateľná batéria s možnosťou nabíjania cez DC vstup (vrátane adaptéra)
- Voliteľné káblové pripojenie pomocou vstupu AUX (kábel nie je súčasťou dodávky)
- Prevádzkový rozsah do 10 m. (Bluetooth)
- Bluetooth verzia 2.1

Zapnutie/vypnutie

- Zapnutie: Prepnete vypínač do polohy ON (ZAP.)
- Vypnutie: Prepnete vypínač do polohy OFF (VYP.)

Nabíjanie batérie

Zariadenie má zabudovanú nabíjateľnú lítiovú batériu. Prvýkrát nabíjajte batériu 8 hodín. Nehrozí riziko prehriatia. Jednotka sa dodáva s nabíjacím adaptérom (6V - 1A výstup). V pravom hornom rohu, za mriežkou reproduktora, bude počas nabíjania svietiť červená LED kontrolka, ktorá sa vypne, keď sa zariadenie úplne nabije.

Jednotka bude v prevádzke bez káblového pripojenia pomocou lítiovej batérie. Životnosť batérie závisí od toho, ako silno jednotka funguje. Tvrdá, hlasná basová hudba spotrebuje viac energie ako hovorené slovo.

Pripojenie Bluetooth®

- Zapnite jednotku.
- Modrá LED kontrolka (v pravom hornom rohu za mriežkou reproduktora)
 - bude blikať v režime párovania
 - bude svietiť pri pripojení
- (Po opätovnom zapnutí jednotka vždy opätovne spustí vyhľadávanie naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth®)
- Nastavte svoje Bluetooth® zariadenie na „Search“ (Hľadať) pomocou ponuky Bluetooth®.
- V zozname vyberte „CALIBER“. Ak je to potrebné, potvrdte párovanie heslom „0000“.
- Keď sa zariadenia spárujú, modrá LED kontrolka na reproduktore zostane svietiť.
- Ak chcete zrušiť spáročenie s pripojeným Bluetooth® zariadením, alebo ak chcete prejsť späť do režimu párovania, stlačte a niekoľko sekúnd podržte obidve tlačidlá hlasitosti.

Ovládacie prvky

Stlačenie „Vol -“ > Zníženie hlasitosti
Stlačenie „Vol +“ > Zvýšenie hlasitosti
Podržanie „Vol - a +“ > Režim párovania



HSG 404BT Snelstart gids

Informatie

- Oplaadbare batterij, op te laden via een DC adapter (adapter meegeleverd)
- AUX-in: optionele verbinding via kabel (kabel niet meegeleverd)
- Bereik tot 10 meter (Bluetooth)
- Bluetooth versie 2.1

Power ON / OFF

- AAN: Schakel de ON/OFF-knop op ON
- UIT: Schakel de ON/OFF-knop op OFF

Batterij wordt opgeladen

Het apparaat heeft een ingebouwde oplaadbare lithium batterij. Laad, voor de eerste keer, de batterij gedurende 8 uur op. Er is geen risico op overladen. Bijgeleverd is een (6v-1A output) laad-adaptor. In de rechterbovenhoek achter de luidspreker grill zal een rode LED als indicatie oplichten tijdens het opladen en gaat uit indien volledig opgeladen.

Het apparaat zal werken zonder de draadverbinding d.m.v. de lithium batterij. De speeltijd via de batterij is afhankelijk van hoe hard het apparaat werkt. Zware, luide, bas muziek zal meer energie verbruiken dan gesproken woord.

Bluetooth®-verbinding

- Schakel het apparaat in.
- De blauwe LED-indicatie (in de rechter bovenhoek achter de luidspreker grill)
 - Knippert tijdens de koppel-modus
 - Blijft brand wanneer gekoppeld
 (Wanneer deze is ingeschakeld weer op, zal het apparaat altijd begint seaching voor de laatst verbonden Bluetooth® apparaat)

- Ga met uw Bluetooth-apparaat naar 'zoeken' in het Bluetooth-menu.
- Kies 'CALIBER' uit de lijst. Indien nodig, bevestig de koppeling met het paswoord "0000".
- Als de koppeling succesvol is blijft de blauwe LED indicatie branden.
- Om een aangesloten Bluetooth® apparaat te ontkoppelen of terug te keren naar de koppel-modus, drukt en houdt beide volume-knoppen een paar seconden in.

Controls

Druk op 'Volume -' > Volume verlagen
 Druk op 'Volume +' > Volume verhogen
 Hold 'Volume - or +' > Koppel-modus



NOTES

WWW.CALIBER.NL

CALIBER HEAD OFFICE • The Netherlands • Fax: +31 416 69 90 01 • E-mail: info@caliber.nl